

Désignation	Ecran répétiteur	Ecran numérique	Ecran numérique double	Ecran analogique	Ecran Maxi	Ecran Maxi double
<b>REFERENCE ARTICLE</b>	<b>8936 (T113)</b>	<b>8929 (T110)</b>	<b>8930 (T111)</b>	<b>8931 (T112)</b>	<b>8933 (T210)</b>	<b>8934 (T215)</b>
Angle/vitesse du vent apparent	x	x	x	x	x	x
Loupe sur le vent apparent au près				x		
Alarme de vent fort	x	x	x		x	x
Angle/vitesse du vent réel	x	x	x	x	x	x
Loupe sur le vent réel au près				x		
Direction du vent réel	x	x	x		x	x
VMG au vent	x	x	x	x	x	x
Vitesse du vent réel maximale					x	
Indicateur d'adonnante et de refusante	x	x	x		x	x
Clubhouse Wind						x
Cap	x	x	x	x	x	x
Cap verouillé				x		
Alarme d'écart cap/route	x		x			
Cap au bord suivant	x	x	x	x	x	x
Vitesse du bateau	x	x	x		x	x
Loch totaliseur/loch journalier	x	x	x		x	x
Vitesse moyenne/vitesse maximale	x	x	x		x	x
Trim de vitesse			x			x
Vitesse sur le fond(SOG)	x	x	x		x	x
Route sur le fond(COG)	x	x	x	x	x	x
Dérive					x	x
Latitude/Longitude	x	x	x		x	x
VMG au waypoint	x	x	x		x	x
Distance/cap au waypoint	x	x	x		x	x
Ecart/dérive transverse	x	x	x		x	x
Temps estimatif d'arrivée au waypoint	x	x	x		x	x
Cap à suivre au waypoint					x	x
Relèvement au waypoint					x	x
Alarme waypoint/dérive	x	x	x		x	x
Profondeur	x	x	x		x	x
Profondeur minimale/ profondeur maximale		x	x		x	
Alarme de profondeur	x	x	x		x	x
Température de l'eau	x	x	x		x	x
Chronomètre de régates	x	x	x		x	x
Indicateur du côté favorable de la ligne de départ					x	x
Distance à la ligne					x	x
Sélection page upwind/downwind					x	x
Accélérateur/décélérateur vitesse, SOG, COG, VMG au vent, VMG au waypoint					x	
Informations sur performances	x	x			x	
Contrôlé par la télécommande		x	x	x	x	x
Cache page	x	x	x	x	x	x
Ecran graphique et multi-lignes	x					